Einhell CLASSIC

POWER X-CHANGE

Триммер аккумуляторный

GC-CT 18/24 Li - Solo

Артикул: 3411123

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825626582

Триммер аккумуляторный Einhell GC-CT 18/24 Li – Solo – это практичный помощник для подрезки и кошения растений и травы. Триммер является представителем семейства Power X-Change, поэтому для его работы не нужны провода и доступ к розетке. Благодаря скобе для защиты растений цветы и декоративные растения эффективно защищены от случайного повреждения при кошении. Ширина скашивания составляет 24 см, частота вращения ножа – 8500 об/мин. Телескопическая штанга с бесступенчатой регулировкой длины подстраивается под любого пользователя. В комплект поставки входят 20 пластиковых ножей. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят.

Функционал и преимущества

- Представитель семейства Power X-Change
- Скоба для защиты растений
- Телескопическая штанга с бесступенчатой регулировкой длины
- В комплекте 20 ножей
- Комфортная работа благодаря дополнительной рукоятке



Технические характеристики

- Число оборотов	8500 мин^-1
- Ширина скашивания	24 см

Логистические данные

- Вес изделия	1.3 кг
- Вес в упаковке	1.82 кг
- Размер упаковки	930 x 160 x 105 мм
- Количество в транспортной упаковке	4 штуки
- Вес транспортной упаковки	7 кг
- Размер транспортной упаковки	980 x 395 x 240 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC)	1044 | 2160 | 2400



















Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved
GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory
Generated at: 13.11.2017 12:39

Доступны следующие аксессуары



Spare Blade-Set GE-CT 18 Li
Нож для триммера
Артикул: 3405730
EAN 13: 4006825560404
Einhell Grey



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512040
EAN 13: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512042
EAN 13: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 30min Power-X-Change
Устройство зарядное
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
Устройство зарядное
Артикул: 4512064
EAN 13: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 1,5Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512021
EAN 13: 4006825601350
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512041
EAN 13: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511436
EAN 13: 4006825616590
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511437
EAN 13: 4006825616606
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
Устройство зарядное
Артикул: 4512069
EAN 13 4006825629729
Einhell Accessory

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved
GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory