Аккумуляторная торцовочная пила

TE-MS 18/210 Li - Solo

Артикул: 4300890

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825628074

Функционал и преимущества

- Представитель семейства Power X-Change
- Полная свобода использования и никаких проводов
- Компактная, аккуратная конструкция и ручка для легкой транспортировки
- Вращающийся стол с точной настройкой угла реза
- Пильный диск наклоняется влево и вправо
- Эргономичные боковые упоры X-tend позволяют производить операции одной рукой
- Высококачественный пильный диск, разработанный для аккумуляторных торцовочных пил
- Лазерная направляющая и LED подсветка для удобной и безопасной работы
- Зажимное устройство для надежной фиксации заготовки
- В комплекте мешок для опилок, обеспечивающий чистоту рабочего места
- Для достижения лучших результатов рекомендуется аккумулятор 2,6 Ач Plus или выше

• Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно



Технические характеристики


- Скорость вращения	3000 мин^-1
- Пильный диск	Ø210 x Ø30 мм
- Число зубцов	40 штук
- Наклон диска влево/вправо	45 ° - 0 °
- Поворот стола влево/вправо	47 ° - 47 °
- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 90°	120 x 60 мм
- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 45°	83 x 60 мм
- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 90°	120 x 34 мм
- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 45°	80 x 34 мм
- Диаметр адаптера для пылесоса	36 мм





Логистические данные

- Вес изделия	7 кг
- Вес в упаковке	9.23 кг
- Размер упаковки	540 x 355 x 300 мм
- Количество в транспортной упаковке	1 штука
- Вес транспортной упаковки	9.9 кг
- Размер транспортной упаковки	540 x 380 x 340 мм
- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)	384 | 780 | 1040



На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.

Аксессуары



18В 1,5 Ач PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512021
EAN 13: 4006825601350
Аксессуары Einhell



18В 2,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Аксессуары Einhell



18В 2,0 Ач PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512040
EAN 13: 4006825613681
Аксессуары Einhell



18В 4,0 Ач PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512042
EAN 13: 4006825613704
Аксессуары Einhell



18В 30 минут Power-X-Change
Зарядное устройство PXC
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Аксессуары Einhell



Быстрое зарядное устройство 6 А
Зарядное устройство PXC
Артикул: 4512064
EAN 13: 4006825629019
Аксессуары Einhell



18В 3,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511341
EAN 13: 4006825590593
Аксессуары Einhell



18В 4,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Аксессуары Einhell



18В 3,0 Ач PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512041
EAN 13: 4006825613698
Аксессуары Einhell



18В 2,6 Ач PXC Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511436
EAN 13: 4006825616590
Аксессуары Einhell



18В 5,2 Ач PXC Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511437
EAN 13: 4006825616606
Аксессуары Einhell



Power-X-Twincharger 3 А
Зарядное устройство PXC
Артикул: 4512069
EAN 13: 4006825629729
Аксессуары Einhell

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки.
Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но мы оставляем за собой право вносить
незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.