TE-AP 18 Li - Solo

Пила сабельная

Артикул: 4326300

Идентификатор: 11025

EAN 13: 4006825601381

Сабельная пила TE-AP 18 Li-Solo - это самая маленькая пила своего класса и универсальный инструмент, который готов продемонстрировать свои сильные стороны в широком спектре операций по распилу на строительной площадке, в мастерской или в саду. Эта чрезвычайно легкая и удобная пила оснащена уникальным двигателем Triathlon, который обеспечивает отличную мощность, скорость и эффективность. Инструмент поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, но с ним совместимы все аккумуляторные батареи семейства Power X-Change.

Функционал и преимущества



- Представитель семейства Power X-Change
- Универсальность: строительная площадка - мастерская - сад
- Самая компактная сабельная пила в своем классе
- Уникальный двигатель Triathlon (мощный, скоростной, эффективный)
- Самозажимной держатель пильного полотна
- Регулировка подошвы для оптимального использования полотна
- Эргономичные и мягкие рукоятки Softgrip
- Резиновые накладки, защищающие корпус
- Пильное полотно по дереву в комплекте

• Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства (приобретаются отдельно)

Технические характеристики

- Частота хода	0-2600 мин^-1
- Амплитуда хода	22 мм
- Макс. толщина пропила в деревесине	100 мм
- Макс. толщина пропила в стали	6 мм
- Быстрозажимной держатель полотна	да

Логистические даннные

- Вес изделия	1,6 кг
- Вес в упаковке	2,02 кг
- Размер упаковки	410 x 80 x 63 мм
- Количество в транспортной упаковке	6 штук
- Вес транспортной упаковки	12,5 кг



На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.

Аксессуары



18В 5,2 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511357
EAN 13: 4006825598865
Аксессуары Einhell



18В 1,5 Ач PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512021
EAN 13: 4006825601350
Аксессуары Einhell



18В 3,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511341
EAN 13: 4006825590593
Аксессуары Einhell



18В 2,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Аксессуары Einhell



18В 30 минут Power-X-Change
Зарядное устройство PXC
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Аксессуары Einhell



18В 1,5 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511340
EAN 13: 4006825590586
Аксессуары Einhell



18В 4,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Аксессуары Einhell

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки.
Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но мы оставляем за собой право вносить
незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.