Аккумуляторная дрель-шуруповерт с набором АКБ + ЗУ

TE-CD 18 Li Brushless + Starter Kit 5.2

Art.-Nr.: 4513850SET

Ident.-Nr.: 11029

EAN-Code: 4607947460063

Аккумуляторная дрель EINHELL TE-CD 18 Li Brushless – Solo сочетает в себе высокую производительность и длительный срок службы. Бесщеточный двигатель с двумя переключаемыми передачами обеспечивает мощное завинчивание и быстрое сверление. Функция быстрой остановки позволяет четко контролировать рабочий процесс, а с помощью высококачественного металлического быстрозажимного патрона 13 мм оснастка легко меняется одной рукой. Для работы в плохо освещенных местах предусмотрена яркая LED-подсветка. Эргономичный дизайн с вставками Softgrip обеспечивает надежную фиксацию и удобную работу, а дополнительная ручка помогает уменьшить физическую нагрузку. В комплект поставки входит аккумуляторная батарея 5,2 Ач и зарядное устройство 4 А.

Функционал и преимущества



- Представитель семейства Power X-Change
- Бесщеточный мотор - больше мощности и длительности работы
- Высококачественный зажимной патрон 13 мм
- Две передачи - для уверенного вкручивания шурупов и быстрого сверления
- Функция быстрой остановки
- Эргономичная рукоятка с покрытием Softgrip
- Дополнительная ручка уменьшает физическую нагрузку на пользователя
- LED подсвета рабочей области
- Аккумуляторная батарея 5,2 Ач и зарядное устройство 4 А в комплекте
- Инструмент и набор АКБ+ЗУ поставляются в картонной коробке



















Технические характеристики

- Количество скоростей	2
- Число оборотов (скорость 1)	0-500 мин^-1
- Число оборотов (скорость 2)	0-1800 мин^-1
- Макс. крутящий момент	60 Нм
- Число ступеней крутящего момента	20 Шт
- Патрон	13 мм | одномуфтовый

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 20.07.2021 13:27

Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Schrauben[1] (Stück)
1.5 Ah	265
2.0 Ah	350
2.5 Ah	440
3.0 Ah	530
4.0 Ah	700
5.2 Ah	920
6.0 Ah	1060

Testaufbau:

1) Schrauben - 6x60mm

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 20.07.2021 13:27