Аккумуляторный лобзик с набором АКБ + ЗУ

TC-JS 18 Li + Starter Kit 2.5

Артикул: 4321209SET

Идентификатор: 11018


EAN 13: 4607947460056

Лобзик Einhell универсален в использовании и предназначен для быстрого и точного пропила. Наличие аккумулятора позволяет работать лобзиком независимо от наличия источника питания электросети дома, в мастерской или гараже. Инструмент входит в линейку инструментов PXC и совместим со всеми аккумуляторами этой линейки. Благодаря высокой плавности хода аккумуляторный лобзик обеспечивает точные распилы, а для быстрого распила можно включить маятниковый ход. Замена пильных полотен осуществляется без вспомогательных инструментов благодаря универсальному держателю. Функция сдува пыли обеспечивает оптимальную видимость во время работы. Пластиковая скользящая вставка предотвращает повреждение заготовок, требующих бережного отношения. В комплект поставки входит качественное пильное полотно KWB для древесины. Инструмент поставляется с аккумулятором 2,5 Ач и зарядным устройством 3А.

Особенности и преимущества

- Входит в линейку инструмента Power X-Change
- Плавный ход обеспечивает точный распил
- Возможность выбора маятникового хода для быстрого распила
- Замена пильного полотна без помощи инструмента
- Функция сдува для оптимального обзора
- Пластиковая скользящая вставка для защиты заготовок, требующих особого отношения
- В комплекте с качественным пильным полотном KWB для древесины.
- Аккумулятор 2,5 Ач и зарядное устройство 3А в комплекте
- Инструмент и набор АКБ+ЗУ поставляются в картонной коробке















Технические характеристики

- Частота хода	2700 мин-1
- Высота хода	20 мм
- Глубина пропила в дереве	70 мм
- Глубина пропила в пластмассе	10 мм
- Глубина пропила в стали	8 мм
- Максимальный угол наклонного пропила	45 °
- Замена полотна без использования дополнительных инструментов	да







На иллюстрациях могут быть представлены комплектующие, которые не входят в стандартный объем поставки. Изделия, представленные на иллюстрациях, соответствуют оригинальным (по конструкции), возможно внесение изменений в процессе производства.
Знак GS относится исключительно к изделию, но не к комплектующим.

Специальные комплектующие, доступные для заказа



Стартовый набор 18 В 2,0 Ач PXC
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512040
EAN 13: 4006825613681
Комплектующие Einhell



Power X-Change 18 В 30 мин
Зарядное устройство с ускоренной зарядкой
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Комплектующие Einhell



Power-X-Boostcharger 6 A
Зарядное устройство с ускоренной зарядкой
Артикул: 4512064
EAN 13: 4006825629019
Комплектующие Einhell



Power-X-Change 18 В 4,0 Ач
Аккумуляторная батарея
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Комплектующие Einhell



18 В 2,6 Ач P-X-C Plus
Аккумуляторная батарея
Артикул: 4511436
EAN 13: 4006825616590
Комплектующие Einhell



P-X-C Plus 18 В 5,2 Ач
Аккумуляторная батарея
Артикул: 4511437
EAN 13: 4006825616606
Комплектующие Einhell



Power-X-Twincharger 3 A
Зарядное устройство с ускоренной зарядкой
Артикул: 4512069
EAN 13: 4006825629729
Комплектующие Einhell



Стартовый набор PXC 18 В 1,5 Ач
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512021
EAN 13: 4006825601350
Комплектующие Einhell

Время работы от аккумуляторной батареи

длина реза (ДСП 19 мм, в м)

с PXC 1,5 Ач	7	
с PXC 2 Ач	9,5	
с PXC+ 2,6 Ач	12	
с PXC 3 Ач	14	
с PXC 4 Ач	20	
с PXC 5,2 Ач	30	
с PXC+ 5,2 Ач	30	

На иллюстрациях могут быть представлены комплектующие, которые не входят в стандартный объем поставки. Изделия, представленные на иллюстрациях, соответствуют оригинальным (по конструкции), возможно внесение изменений в процессе производства.
Знак GS относится исключительно к изделию, но не к комплектующим.