Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Дрель аккумуляторная

TE-CD 18/40 Li-solo

Артикул: 4513925

Идентификатор: 11018

EAN 13: 4006825635768

Дрель аккумуляторная Einhell TE-CD 18/40 Li-Solo является идеальным универсальным инструментом для сверления и завинчивания в доме, мастерской и гараже. Двухскоростной редуктор и электронная регулировка скорости вращения позволяют точно выбирать скорость и мощность в зависимости от обрабатываемого материала или типа работ. Благодаря Li-Ion технологии у аккумуляторов отсутствует саморазряд, поэтому дрель всегда готова к работе. Яркая светодиодная подсветка освещает рабочую зону. Эргономичная форма и мягкие вставки Softgrip на корпусе обеспечивают удобную работу. Аккумулятор и зарядное устройство поставляется отдельно, например, как удобный стартовый комплект.

Функционал и преимущества

- Представитель семейства Power X-Change
- Две передачи - для уверенного вкручивания шурупов и быстрого сверления
- Электронная регулировка оборотов позволяет точно настраивать скорость
- Всегда готов к работе благодаря Li-Ion аккумуляторам без саморазряда
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Эргономичная рукоятка с мягкими накладками Softgrip
- Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



Технические характеристики

- Число скоростей	2
- Число оборотов (скорость 1)	0-400 мин^-1
- Число оборотов (скорость 2)	0-1500 мин^-1
- Макс. крутящий момент	40 Нм
- Число ступеней крутящего момента	21
- Быстрозажимной патрон	13 мм | одномуфтовый







Логистические данные

- Вес изделия	1.07 кг
- Вес в упаковке	1.47 кг
- Размер упаковки	199 x 82 x 195 мм
- Количество в транспортной упаковке	4 штуки
- Вес транспортной упаковки	4.1 кг
- Размер транспортной упаковки	350 x 215 x 215 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC)	6880 | 13848 | 16772











Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved
GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory

Доступны следующие аксессуары



Bit-Set, 23-teilig
Набор бит
Артикул: 4258073
EAN 13: 4006825573268
Einhell Grey



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
Стартовый комплект
Артикул.: 4512040
EAN 13: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511436
EAN 13: 4006825616590
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511437
EAN 13: 4006825616606
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
Зарядное устройство
Артикул: 4512069
EAN 13: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
Стартовый комплект
Артикул: 4512041
EAN 13: 4006825613698
Einhell Accessory



Drill and bit set, 70 pcs
Набор оснастки для электроинструмента
Артикул.: 4258085
EAN 13: 4006825563610
Einhell Grey



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
Стартовый комплект
Артикул: 4512042
EAN 13: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change
Зарядное устройство
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
Зарядное устройство
Артикул: 4512064
EAN 13: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 1,5Ah PXC Starter Kit
Стартовый комплект
Артикул: 4512021
EAN 13: 4006825601350
Einhell Accessory

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved
GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory