Аккумуляторный перфоратор

TE-HD 18 Li-Solo

Артикул: 4513812

Идентификатор: 11014

EAN 13: 4006825604054

Аккумуляторный перфоратор TE-HD 18 Li-Solo это надежный и универсальный инструмент. Сверление, завинчивание и мощное ударное бурение - быстро и просто, без необходимости искать розетку и перешагивать через удлинители. Уверенное бурение в бетоне достигается благодаря пневматическому ударному приводу. Эргономичная рукоятка с покрытием Softgrip обеспечивает комфорт в работе. Функция быстрой остановки предотвращает нежелательный вылет сверла из отверстия, а яркий светодиод освещает рабочую зоны. Внимание: устройство поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Функционал и преимущества

- Представитель семейства Power X-Change
- 3 функции: закручивание, сверление, ударное бурение в.т.ч. в бетоне
- Пневматический ударный механизм
- Мощный двигатель и металлический редуктор обеспечивают высокий крутящий момент
- Патрон SDS-Plus с автоматической блокировкой
- Электронная система контроля скорости
- Эргономичные области хвата с покрытием Softgrip
- Встроенная LED-подсветка

• Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства (приобретаются отдельно)









Технические характеристики

- Аккумулятор	18 В | Li-Ion
- Число оборотов	0-1100 мин^-1
- Число ударов	0-5700 мин^-1
- Энергия удара	1.2 Дж
- Макс. крутящий момент	14 Нм
- Диаметр сверления бетона	12 мм

Логистические данные

- Вес изделия	1.39 кг
- Вес в упаковке	1.58 кг
- Размер упаковки	266 x 80 x 215 мм
- Количество в транспортной упаковке	8 штук
- Вес транспортной упаковки	13 кг
- Размер транспортной упаковки	545 x 340 x 230 мм
- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)	5216 | 10704 | 12264













На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.

Аксессуары



18В 1,5 Ач PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512021
EAN 13: 4006825601350
Аксессуары Einhell



18В 2,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Аксессуары Einhell



18В 2,0 Ач PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512040
EAN 13: 4006825613681
Аксессуары Einhell



18В 4,0 Ач PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512042
EAN 13: 4006825613704
Аксессуары Einhell



18В 30 минут Power-X-Change
Зарядное устройство PXC
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Аксессуары Einhell



Быстрое зарядное устройство 6 А
Зарядное устройство PXC
Артикул: 4512064
EAN 13: 4006825629019
Аксессуары Einhell



18В 3,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511341
EAN 13: 4006825590593
Аксессуары Einhell



18В 4,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Аксессуары Einhell



18В 3,0 Ач PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512041
EAN 13: 4006825613698
Аксессуары Einhell



18В 2,6 Ач PXC Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511436
EAN 13: 4006825616590
Аксессуары Einhell



18В 5,2 Ач PXC Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511437
EAN 13: 4006825616606
Аксессуары Einhell



Power-X-Twincharger 3 А
Зарядное устройство PXC
Артикул: 4512069
EAN 13: 4006825629729
Аксессуары Einhell

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки.
Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но мы оставляем за собой право вносить
незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.