Einhell Germany AG

EXPERT Plus

POWER X CHANGE

TE-CD 18 Li Brushless - Solo

Ударная аккумуляторная дрель

Артикул: 4513850

Идентификатор: 11015

EAN 13: 4006825611366

Аккумуляторная дрель EINHELL TE-CD 18 Li Brushless – Solo сочетает в себе высокую производительность и длительный срок службы. Бесщеточный двигатель с двумя переключаемыми передачами обеспечивает мощное завинчивание и быстрое сверление. Функция быстрой остановки позволяет четко контролировать рабочий процесс, а с помощью высококачественного металлического быстрозажимного патрона 13 мм оснастка легко меняется одной рукой. Для работы в плохо освещенных местах предусмотрена яркая LED-подсветка. Эргономичный дизайн с вставками Softgrip обеспечивает надежную фиксацию и удобную работу, а дополнительная ручка помогает уменьшить физическую нагрузку. Батареи и зарядное устройство не входят в комплект поставки и их можно приобрести отдельно.

Функционал и преимущества

- Представитель семейства Power X-Change
- Бесщеточный мотор - больше мощности и длительности работы
- Высококачественный зажимной патрон 13 мм
- Две передачи - для уверенного вкручивания шурупов и быстрого сверления
- Функция быстрой остановки
- Эргономичная рукоятка с покрытием Softgrip
- Дополнительная ручка уменьшает физическую нагрузку на пользователя
- LED подсвета рабочей области

• Поставляется без батареи и зарядного устройства (приобретаются отдельно)



Технические характеристики

- Количество скоростей	2
- Число оборотов (скорость 1)	0-500 мин^-1
- Число оборотов (скорость 2)	0-1800 мин^-1
- Макс. крутящий момент	60 Нм
- Число ступеней крутящего момента	20
- Патрон	13 мм | одномуфтовый

Логистические данные

- Вес изделия	1.21 кг
- Вес в упаковке	1.73 кг
- Размер упаковки	253 x 78 x 213 мм
- Количество в транспортной упаковке	5 штук
- Вес транспортной упаковки	8 кг
- Размер транспортной упаковки	440 x 305 x 245 мм
- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)	4180 | 8740 | 10260



















На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.

Аксессуары

Набор бит, 23 предмета
Аксессуары для аккумуляторных дрелей
Артикул: 4258073
EAN 13: 4006825573268
Аксессуары Einhell



Набор сверл и бит, 70 предметов
Аксессуары для электроинструмента
Артикул: 4258085
EAN 13: 4006825563610
Аксессуары Einhell



18В 5,2 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511357
EAN 13: 4006825598865
Аксессуары Einhell



18В 30 минут Power-X-Change
Зарядное устройство PXC
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Аксессуары Einhell



18В 1,5 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511340
EAN 13: 4006825590586
Аксессуары Einhell



18В 3,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511341
EAN 13: 4006825590593
Аксессуары Einhell



18В 2,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Аксессуары Einhell



18В 4,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Аксессуары Einhell

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки.
Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но мы оставляем за собой право вносить
незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.