Einhell

EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE

Кусторез аккумуляторный

GE-CH 1846 Li-Solo

Артикул: 3410642

Идентификатор: 11037

EAN 13: 4006825588293

Кусторез аккумуляторный Einhell GE-CH 1846 Li-solo – это мобильный эффективный инструмент для ухода за живой изгородью и кустарниками, растущими на даче и на участках загородных домов. Для работы не нужно подключение к электрической сети. Металлический редуктор и ножи с лазерной заточкой и алмазной шлифовкой гарантируют длительный срок службы.

Функционал и преимущества

- Небольшой размер, легкое управление
- Небольшой вес
- Металлический редуктор
- Двуручный выключатель с защитой от случайного запуска
- Алюминиевая накладка для защиты ножа
- Защита от ударов на конце ножа с приспособлением для крепления к стене
- Лазерная заточка и алмазная шлифовка ножей
- Защитный кожух на нож для безопасного хранения и транспортировки
- Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



Технические характеристики

- Длина лезвия	520 мм
- Длина реза	460 мм
- Интервал между зубьями	15 мм
- Число ходов	2200 мин^-1

Логистические данные

- Вес изделия	2 кг
- Вес в упаковке	2.6 кг
- Размер упаковки	892 x 180 x 185 мм
- Количество в транспортной упаковке	4 штуки
- Вес транспортной упаковки	12.4 кг
- Размер транспортной упаковки	915 x 375 x 265 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC)	1152 | 2400 | 3000

















Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved
GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory

Доступны следующие аксессуары



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
Стартовый комплект
Артикул.: 4512040
EAN 13: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511436
EAN 13: 4006825616590
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511437
EAN 13: 4006825616606
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
Зарядное устройство
Артикул: 4512069
EAN 13: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
Стартовый комплект
Артикул: 4512041
EAN 13: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
Стартовый комплект
Артикул: 4512042
EAN 13: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change
Зарядное устройство
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
Зарядное устройство
Артикул: 4512064
EAN 13: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 1,5Ah PXC Starter Kit
Стартовый комплект
Артикул: 4512021
EAN 13: 4006825601350
Einhell Accessory

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved
GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory