# CE-CB 18/254 Li - Solo

Машина полировальная PXC

Артикул: 2093301

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825626599

Используя полировальную машину Einhell CE-CB 18/254 Li - Solo вы быстро отполируете автомобиль до зеркального блеска, а литиево-ионная аккумуляторная батарея обеспечит независимость от постоянного источника энергии. Аккумуляторная батарея Power-X-Change подходит ко всем устройствам этого семейства и поставляется отдельно. За длительный срок службы полировальной машины отвечает простая и надежная конструкция, а мягкая рукоять дает возможность действительно удобного хвата. Впечатляющие 2500 оборотов в минуту и полировальный диск диаметром 254 мм позволяют производить эффективную полировку. На корпусе машины находится удобно расположенная переключатель ON/OFF, для безопасности предусмотрена встроенная система защиты от перегрузок. Полировальная подушка из текстиля, с помощью которой наносится полирующее вещество, и подушка из синтетического материала, используемая для финишной полировки, включены в комплект поставки

## Функционал и преимущества

- Представитель семейства Power X-Change
- Удобная и надежная полировальная машина
- Правильно расположенный переключатель On/Off
- Защита от перегрузок
- Эргономичная мягкая ручка с удобным хватом
- Полировальный диск из текстильного материала в комплекте
- Полировальный диск из синтетического материала в комплекте

• Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно



## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| - Скорость вращения | 2500 мин^-1 |
| - Диаметр | 254 мм |

## Логистические данные

| | |
|---|---|
| - Вес изделия | 1.93 кг |
| - Вес в упаковке | 2.29 кг |
| - Размер упаковки | 265 x 260 x 220 мм |
| - Количество в транспортной упаковке | 4 шт. |
| - Вес транспортной упаковки | 9.7 кг |
| - Размер транспортной упаковки | 530 x 280 x 460 мм |
| - Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC) | 1760 \| 3520 \| 3960 |






















На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.

# Аксессуары



18В 1,5 Ач PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512021
EAN 13: 4006825601350
Аксессуары Einhell



18В 2,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Аксессуары Einhell



18В 2,0 Ач PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512040
EAN 13: 4006825613681
Аксессуары Einhell



18В 4,0 Ач PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512042
EAN 13: 4006825613704
Аксессуары Einhell



18В 2,6 Ач PXC Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511436
EAN 13: 4006825616590
Аксессуары Einhell



18В 3,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511341
EAN 13: 4006825590593
Аксессуары Einhell



18В 4,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Аксессуары Einhell



18В 3,0 Ач PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512041
EAN 13: 4006825613698
Аксессуары Einhell



18В 30 минут Power-X-Change
Зарядное устройство PXC
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Аксессуары Einhell



18В 5,2 Ач PXC Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511437
EAN 13: 4006825616606
Аксессуары Einhell

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки.
Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но мы оставляем за собой право вносить
незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.