Einhell Germany AG

EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE

GE-CT 18 Li Kit (1x2,0Ah)

Триммер аккумуляторный

Артикул: 3411197

Идентификатор: 11027

EAN 13: 4006825615418

Триммер аккумуляторный Einhell GE-CT 18 Li Kit - это мощный и практичный помощник для ухода за газоном в труднодоступных местах. Триммер укомплектован литий-ионным аккумулятором серии Power X-Change напряжением 18 В и емкостью 2 Ач, позволяя легко обрабатывать большие участки без привязки к электрической сети. Трехуровневый светодиодный индикатор показывает уровень заряда аккумулятора.

Функционал и преимущества

- Представитель семейства Power X-Change
- Трехуровневый индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы совместимы со всеми представителями линейки Power X-Change
- Зарядное устройство в комплекте
- Дополнительная рукоятка с бесступенчатой регулировкой
- Телескопическая штанга с бесступенчатой регулировкой длины
- Поворот головки на угол +/- 90° в вертикальной плоскости
- 5 положений наклона головки
- Скоба для защиты растений
- Отделение для хранения 20 ножей, встроенное в дополнительную рукоятку
- В комплекте 20 ножей
- Мягкие накладки Softgrip на рукоятке




Технические характеристики

- Аккумулятор	18 В | 2000 мАч | Li-Ion
- Макс. продолжительность работы	55 мин
- Время зарядки	40 мин
- Число оборотов	8500 мин^-1
- Ширина скашивания	24 см
- Количество аккумуляторов	1 штука

Логистические данные

- Вес изделия	2.15 кг
- Вес в упаковке	3.77 кг
- Размер упаковки	982 x 200 x 120 мм
- Количество в транспортной упаковке	4 штуки
- Вес транспортной упаковки	16.5 кг
- Размер транспортной упаковки	1005 x 420 x 270 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC)	900 | 1984 | 2232

















Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved
GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory
Generated at: 28.09.2017 12:03

Доступны следующие аксессуары



Spare Blade-Set GE-CT 18 Li
Нож для триммера
Артикул: 3405730
EAN 13: 4006825560404
Einhell Grey



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512040
EAN 13: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512042
EAN 13: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 30min Power-X-Change
Устройство зарядное
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
Устройство зарядное
Артикул: 4512064
EAN 13: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 1,5Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512021
EAN 13: 4006825601350
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512041
EAN 13: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511436
EAN 13: 4006825616590
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511437
EAN 13: 4006825616606
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
Устройство зарядное
Артикул: 4512069
EAN 13 4006825629729
Einhell Accessory

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved
GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory