Аккумуляторный триммер для газонов

GC-CT 18/24 Li (1 x 2,0 Ач)

Артикул: 3411125

Идентификатор: 21010

EAN 13: 4006825654332

Если в помещении для хранения садового инвентаря есть аккумуляторный электротриммер Einhell GC-CT 18/24 Li, он станет незаменимым помощником, когда придет время подрезать растения на вашем участке, в саду или по его периметру. Аккумуляторный электротриммер является представителем серии Power X-Change и поэтому работает без кабеля или источника электричества. Благодаря предохранительному приспособлению Flower Guard цветы и декоративные растения надежно защищены от повреждений. За счет ширины резки 24 см и частоте вращения до 8500 об/мин, лезвие безукоризненно справляется с любыми задачами. Длинную телескопическую ручку с плавной регулировкой можно приспособить под любого пользователя. В комплект поставки входят 20 пластиковых лезвий, аккумулятор 2,0 Ач и системное зарядное устройство.

Особенности и преимущества

- Аккумулятор системы — Power X-Change
- Предохранительное приспособление Flower guard — обеспечивает защиту растений или деревьев
- Длинная телескопическая ручка с плавной регулировкой
- В комплект входит 20 пластиковых лезвий
- Удобное управление двумя руками благодаря дополнительной рукоятке
- Аккумулятор можно использовать для всех инструментов и приборов семейства Power X-Change
- В комплект входит быстродействующее зарядное устройство



Технические характеристики

- Аккумулятор	18 В | 2000 мАч | Li-Ion
- Макс. время работы	55 мин
- Время зарядки	40 мин
- Обороты ножа	8500 об./мин
- Ширина резки ножа	24 см
- Количество аккумуляторов	1 шт.

Информация по упаковке

- Вес изделия	1,768 кг
- Вес брутто одной упаковки	2,913 кг
- Размеры одной упаковки	940 x 165 x 130 мм
- Количество штук в экспортной коробке	4 шт.
- Вес брутто экспортной коробки	11,66 кг
- Размеры экспортной коробки	955 x 345 x 275 мм
- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC (High Cube – контейнер повышенной вместимости)	1064 | 2212 | 2844







На иллюстрациях могут быть представлены комплектующие, которые не входят в стандартный объем поставки. Изделия, представленные на иллюстрациях, соответствуют оригинальным (по конструкции), возможно внесение изменений в процессе производства. Знак GS относится исключительно к изделию, но не к комплектующим.
Создан: 13.08.2020 14:28

Специальные комплектующие, доступные для заказа



Ersatzmesser-Set PXC Trimmer
Комплектующие триммера для газонов
Артикул: 3405730
EAN 13: 4006825560404
Einhell серый



2 шт. 3,0 Ач и комплект быстродействующего зарядного устройства
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512083
EAN 13: 4006825638509
Комплектующие Einhell



Multi-Ah PXC Plus 18 В 4—6 Ач
Аккумуляторная батарея
Артикул: 4511502
EAN 13: 4006825644210
Комплектующие Einhell



Стартовый набор PXC 18 В 2,5 Ач
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512097
EAN 13: 4006825646962
Комплектующие Einhell



Power X-Change 18 В 2,0 Ач
Аккумуляторная батарея
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Комплектующие Einhell



Стартовый набор PXC 18 В 3,0 Ач
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512041
EAN 13: 4006825613698
Комплектующие Einhell



Power X-Change 18 В 2,5 Ач
Аккумуляторная батарея
Артикул: 4511516
EAN 13: 4006825650518
Комплектующие Einhell



Power X-Change Plus 18 В 5,2 Ач
Аккумуляторная батарея
Артикул: 4511437
EAN 13: 4006825616606
Комплектующие Einhell



PXC-Twinpack 18 В 2,5 Ач, 2 шт.
Аккумуляторная батарея
Артикул: 4511518
EAN 13: 4006825651676
Комплектующие Einhell



Power X-Boostcharger 6 A
Зарядное устройство
Артикул: 4512064
EAN 13: 4006825629019
Комплектующие Einhell



Power X-Change Plus 18 В 3,0 Ач
Аккумуляторная батарея
Артикул: 4511501
EAN 13: 4006825644197
Комплектующие Einhell



Ersatzmesser-Box PXC Trimmer
Комплектующие триммера для газонов
Артикул: 3405736
EAN 13: 4006825646283
Комплектующие Einhell



Стартовый набор PXC 3,0 Ач и 30 мин, 2 шт
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512098
EAN 13: 4006825646986
Комплектующие Einhell



Аккумуляторная батарея Power X-Change 18 В 4,0 Ач
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Комплектующие Einhell



Стартовый набор PXC 18 В 4,0 Ач
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512042
EAN 13: 4006825613704
Комплектующие Einhell



Power X-Fastcharger 4 A
Зарядное устройство
Артикул: 4512103
EAN 13: 4006825650228
Комплектующие Einhell



PXC-Twinpack 18 В 4,0 Ач, 2 шт.
Аккумуляторная батарея
Артикул: 4511489
EAN 13: 4006825638578
Комплектующие Einhell



Power X-Twincharger 3 A
Зарядное устройство
Артикул: 4512069
EAN 13: 4006825629729
Комплектующие Einhell

На иллюстрациях могут быть представлены комплектующие, которые не входят в стандартный объем поставки. Изделия, представленные на иллюстрациях, соответствуют оригинальным (по конструкции), возможно внесение изменений в процессе производства.
Знак GS относится исключительно к изделию, но не к комплектующим.
Создан: 13.08.2020 14:28