TE-JS 18 Li - Solo

Лобзик аккумуляторный

Артикул: 4321200

Идентификатор: 11025

EAN 13: 4006825601398

Аккумуляторный лобзик TE-JS 18 Li – Solo это мощный инструмент для разнообразных работ по распилу. Переключаемый маятниковый ход и очень плавная работа позволяют выполнять быстрый и точный рез. Универсальная система замены пилки экономит драгоценное время, а пластиковое покрытие на подошве защищает чувствительные заготовки. Инструмент поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, но к нему подходят все аккумуляторные батареи Power X-Change, которые можно приобрести отдельно.

Функционал и преимущества



- Представитель семейства Power X-Change
- Очень плавная работа двигателя, обеспечивающая точный рез
- Переключаемый маятниковый ход для быстрого реза
- Универсальная быстрозажимная система замены пилки
- Встроенный продув пыли обеспечивает полный визуальный контроль реза
- LED подсветка области реза
- Пластиковое покрытие подошвы защищает чувствительные заготовки
- Дополнительная присоединяемая направляющая для точного распила
- Защитный кожух предохраняет от щепок

• Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства (приобретаются отдельно)

Технические характеристики

- Частота хода	2400 мин^-1
- Амплитуда хода	25,4 мм
- Макс. толщина пропила в деревесине	80 мм
- Макс. толщина пропила в пластике	12 мм
- Макс. толщина пропила в стали	12 мм
- Макс. угол наклона реза	47 °
- Быстрозажимая фиксация пилки	да

Логистические данные

- Вес изделия	2,116 кг
- Вес в упаковке	2,29 кг
- Размер упаковки	235 x 90 x 225 мм
- Количество в транспортной упаковке	5 штук
- Вес транспортной упаковки	15 кг
- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)	4575 | 9480 | 11115



















На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.

Аксессуары



18В 5,2 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511357
EAN 13: 4006825598865
Аксессуары Einhell



18В 1,5 Ач PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512021
EAN 13: 4006825601350
Аксессуары Einhell



18В 3,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511341
EAN 13: 4006825590593
Аксессуары Einhell



18В 2,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Аксессуары Einhell



18В 30 минут Power-X-Change
Зарядное устройство PXC
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Аксессуары Einhell



18В 1,5 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511340
EAN 13: 4006825590586
Аксессуары Einhell



18В 4,0 Ач Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Аксессуары Einhell

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки.
Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но мы оставляем за собой право вносить
незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.