GE-CG 18 Li - Solo

Ножницы + кусторез аккумуляторные

Артикул: 3410370

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825614213

Ножницы-кусторез аккумуляторные Einhell GE-CG 18 Li - Solo - это идеальный помощник для садоводов, которые ценят гибкость и комфорт при подстригании растений. Надежный металлический редуктор передает крутящий момент от двигателя на ножи с лазерной заточкой и алмазной шлифовкой. В комплект входят ножи для травы и кустарников. Замена ножей происходит легко и просто без использования дополнительного инструмента. Выключатель защищает пользователя от непреднамеренного запуска. Благодаря мягким накладкам Softgrip инструмент надежно фиксируется в руке. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят.

Функционал и преимущества

- Кнопка включения с защитой от случайного запуска
- Металлический редуктор
- Нож для травы
- Нож для кустарников
- Замена ножа без инструмента
- Лазерная заточка и алмазная шлифовка ножей
- Мягкие накладки Softgrip
- Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



Технические характеристики

- Ширина реза ножом для травы	100 мм
- Ширина реза ножом для кустарников	200 мм
- Интервал между зубьями ножа для травы	8 мм
- Интервал между зубьями ножа для кустарников	8 мм

Логистические данные

- Вес изделия	0.66 кг
- Вес в упаковке	1.26 кг
- Размер упаковки	355 x 115 x 120 мм
- Количество в транспортной упаковке	6 штук
- Вес транспортной упаковки	15 кг
- Размер транспортной упаковки	370 x 360 x 260 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC)	4320 | 9216 | 10368







Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved
GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory
Generated at: 27.10.2016 11:27

Доступны следующие аксессуары



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
Стартовый комплект
Артикул: 4512042
EAN 13: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change
Устройство зарядное
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
Устройство зарядное
Артикул: 4512064
EAN 13: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511436
EAN 13: 4006825616590
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511437
EAN 13: 4006825616606
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
Устройство зарядное
Артикул: 4512069
EAN 13: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
Стартовый комплект
Артикул: 4512041
EAN 13: 4006825613698
Einhell Accessory

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved
GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory